

# CSATORNA KERESÉS TECHNISAT MF4-K DIGITÁLIS BELTÉRI EGYSÉGEN

## Menü > Csatorna keresés > Kézi keresés

### KÉZI KERESÉS

Csatornakeresésnél lehetőség van egy bizonyos frekvencia végigkeresésére. Ennek elvégzéséhez a következő adatok megadása szükséges:

#### Csatorna frekvencia

Ebben a sorban adja meg azt a frekvenciaértéket, amin a kívánt csatornák sugároznak.

- > Használja a Fel/Le gombokat a Csatorna frekvencia sor kiválasztásához.
- > A számbillentyűkkel adja meg a kívánt frekvenciát.

#### Szimbólum sebesség

Ebben a sorban adja meg azt a szimbólumsebesség értéket, amin a programokat sugározzák.

- > Használja a Fel/Le gombokat a Szimbólum sebesség sor kiválasztásához.
- > A számbillentyűkkel adja meg a kívánt szimbólum sebességet. A Váci Kábelhálózaton egységesen **6875** kBd

#### Moduláció

Ebben a sorban adhatja meg a használni kívánt moduláció típust.

- > Használja a Fel/Le gombokat a Moduláció sor kiválasztásához.
- > Nyomja meg szükség szerint egymás után többször az **OK** gombot a modulációs típus kiválasztásához. A Váci Kábelhálózaton egységesen **QAM64**.
- > Nyomja meg a piros többfunkciós gombot a keresés indításához. További üzenetek jelzik a keresési folyamat előrehaladását.
- > A keresés megszakításához nyomja meg a piros többfunkciós gombot újból.

## Keresés után

Keresés közben a képernyőn követhető a transzponderek keresése. A keresés végén megjelenik a megtalált transzponderek száma, csatornák száma és az új csatornák száma a képernyőn. Ezen felül a program egy kérdést tesz fel, hogy hozzáadja-e a talált csatornákat a TV, vagy Rádió listához. Ha Ön úgy dönt, hogy a csatornákat automatikusan elfogadja, még lehetősége van ezeket hozzáadni a Kedvencek listájához **elrendezve**, vagy **nem elrendezve**.

### Elrendezve

A talált csatornák rendezve, az előre programozott lista szerint kerülnek be a kedvencek listájába.

### Nincs elrendezve

Az újonnan talált csatornákat a Kedvencek listájához rendezetlenül **legutolsóként** adja hozzá. *(Ajánlott beállítási mód.)*

### Nem

Az újonnan talált csatornákat nem adja hozzá a kedvencekhez, hanem azok a Teljes listában maradnak.

- > Használja a **Balra/Jobbra** gombokat annak megfelelően, hogy a programok rendezetten vagy rendezetlen sorrendben kerüljenek be.
  - > Nyomja meg az **OK** gombot.
- Olvassa el a képernyőn megjelenő üzeneteket.
- > Attól függetlenül, hogy most automatikusan hozzáadta-e az újonnan talált programokat a Kedvencek listájához, ezt a műveletet később kézi beállítással megteheti.
  - > Nyomja meg a **Menü** gombot a beállítás képernyő kikapcsolásához.