

Csatornáink az alábbi paraméterekkel kerülnek továbbításra: Szimbólum sebesség - 6875
Moduláció - QAM256

Frequency	SID	CHANNEL
370 MHz	2	M1
370 MHz	4	M2
370 MHz	6	Duna
370 MHz	8	Duna World
370 MHz	10	M4 Sport
370 MHz	12	Rtl Klub
378 MHz	14	TV2
378 MHz	16	Viasat3
378 MHz	18	Viasat6
378 MHz	20	Comedy Central
378 MHz	22	Film+
378 MHz	24	AXN
378 MHz	26	TV4
378 MHz	28	Sony Movie Channel
386 MHz	30	Film Cafe
386 MHz	32	Story4
386 MHz	34	Sorozat+
386 MHz	36	National Geographics
386 MHz	38	Viasat Nature
386 MHz	40	Viasat History
386 MHz	42	Viasat Explore
386 MHz	44	Spektrum
386 MHz	46	Sony Max
394 MHz	48	LifeTV
394 MHz	50	Mozi+
394 MHz	52	TVPaprika
394 MHz	54	Comedy Central Family
394 MHz	56	FixTV
394 MHz	58	ATV
394 MHz	60	HirTV
394 MHz	62	CNN
402 MHz	64	Echo TV
402 MHz	66	ES TV
402 MHz	68	Minimax/C8
402 MHz	70	Nickelodeon
402 MHz	72	Megamax
402 MHz	74	Disney Channel
402 MHz	76	DIGI Sport 1
402 MHz	78	DIGI Sport 2
402 MHz	80	Eurosport
410 MHz	82	SPORT1
410 MHz	84	SPORT2
410 MHz	86	Fishing n Hunting
410 MHz	88	Balaton Televízió

410 MHz	90	SlagerTV
410 MHz	92	Muzsika TV
410 MHz	94	H!T Music
418 MHz	96	Music Channel
418 MHz	98	D1 TV
418 MHz	100	PAX TV
418 MHz	102	Vac Info Csatorna
418 MHz	104	Kosd info
418 MHz	106	Ipoly TV
418 MHz	108	RTL2
418 MHz	110	Super TV2
418 MHz	112	Prime
426 MHz	114	Cool TV
426 MHz	116	M3 Anno
426 MHz	118	Eurosport2
426 MHz	120	Filmbox+
426 MHz	122	Filmbox
426 MHz	124	Paramount Channel
426 MHz	126	Cartoon Network
426 MHz	128	RTL+
426 MHz	130	RTL GOLD
498 MHz	316	ATV HD
498 MHz	320	Nick Jr.
498 MHz	322	ChiliTV
498 MHz	324	DoQ
498 MHz	326	RTL Spike
498 MHz	328	EPIC DRAMA HD
506 MHz	334	RTL2 HD
506 MHz	336	Super TV2 HD
506 MHz	338	Eurosport HD
506 MHz	340	Eurosport2 HD
514 MHz	342	Music Channel HD
514 MHz	344	DaVinci Learning
514 MHz	346	The Fishing & Hunting HD
514 MHz	348	Film+ HD
514 MHz	350	Euronews
514 MHz	352	BunumTV
522 MHz	354	M5 HD
522 MHz	356	Discovery
522 MHz	358	TLC
522 MHz	360	Izaura TV
522 MHz	362	Zenebutik
522 MHz	364	FEM3
522 MHz	366	Kiwi TV
522 MHz	368	Humor+
522 MHz	370	Nemzetiségi Rádió
522 MHz	372	Dankó Rádió
522 MHz	374	Duna World Rádió

522 MHz	376	Katolikus Rádió
434 MHz	132	CBS Reality
434 MHz	134	Travel Channel
434 MHz	136	MTV European
434 MHz	138	Natgeo Wild
434 MHz	142	Boomerang
434 MHz	144	duck tv
434 MHz	146	VH1 Europe
434 MHz	148	HBO
434 MHz	149	HBO HD
434 MHz	150	HBO2
442 MHz	152	HBO 3
442 MHz	154	Cinemax
442 MHz	156	Cinemax 2
442 MHz	158	DIGI Film
442 MHz	160	Filmbox Extra HD
442 MHz	162	Filmbox Family
442 MHz	164	Filmbox Premium
442 MHz	166	EroXX
442 MHz	168	Brazzers
442 MHz	170	SCT
450 MHz	172	Sesto Senso TV
450 MHz	174	EroXXX HD
450 MHz	178	Private
450 MHz	180	Hustler
450 MHz	182	M1 HD
450 MHz	184	M2 HD
450 MHz	186	M4 Sport HD
458 MHz	188	Duna HD
458 MHz	190	Duna World HD
458 MHz	192	DIGI Sport 1 HD
458 MHz	194	DIGI Sport 2 HD
466 MHz	196	DIGI World HD
466 MHz	198	DIGI Life HD
466 MHz	200	DIGI Animal World HD
466 MHz	202	Pro7
466 MHz	204	Rai uno
466 MHz	206	TV5
474 MHz	300	DIGI Sport 3 HD
474 MHz	302	Viasat Nature/History HD
474 MHz	304	History HD
474 MHz	306	Nat Geo HD
482 MHz	208	ProTV International
482 MHz	210	TVE
482 MHz	212	DW
482 MHz	214	RTL
482 MHz	218	Bloomberg TV
482 MHz	220	Kossuth Radio

482 MHz	222	Petofi Radio
482 MHz	224	Bartok Radio
482 MHz	226	MEZZO
482 MHz	228	BBC Earth
482 MHz	230	Sky News
482 MHz	232	GALAXY4
482 MHz	234	hatoscsatorna
482 MHz	236	CCTV4
482 MHz	238	SAT1
490 MHz	308	Nat Geo Wild HD
490 MHz	310	Sport 1 HD
490 MHz	312	RTL Klub HD
490 MHz	314	TV2 HD